

## フィルター交換時期の設定方法

1. **モードボタンの長押し**：本体運転中にモードボタンを5秒間押し続けると、フィルター交換時期の設定モードになります。
2. **交換時期値の表示**：PM2.5値の左側の最初の桁が点滅し、フィルター交換時期が数字で表示されます。
3. **風量切替ボタンで設定**：風量切替ボタンを短く押す度に、交換時期値が0から9まで順番に表示されます。
4. **設定完了**：設定中にモードボタンを短く押すか、5秒間操作しないと、現在の設定が保存され、設定モードが終了します。

**補足**：設定完了後、フィルター交換時期の点灯が消えない場合はモードボタンを長押ししてください。

