
簡易メンテナンス型OA・RAフィルターボックス (24HFB-PSK)

指示に従い

必ず行う



注意

お手入れの際は、機器の運転を 停止し、電源を切ってください。


ゴミやホコリが飛散する恐れがあります。

お手入れの際は、必ず手袋や軍手などを着用し、 手を保護してください。

本体金属部分などでけがをする原因となります。


お手入れの際は、足元に注意し、安定した台を 使用してください。

滑りやすいスリッパを履いていたり不安定な台に乗っての 作業は、転倒や落下によるけが、破損の原因となります。



お手入れ方法

・交換フィルターのご注文は 092-947-6158(コールセンター)まで ご連絡ください。




中性能フィルター2(赤)

4 フィルター押さえを上に持ち上げ、 中性能フィルター1,2を 取り外してください。

5 集塵フィルターと中性能フィルター1と2を 清掃してください。

清掃方法は下記をご覧ください



清掃方法

- ・基本的な清掃は、掃除機で埃を吸い取って下さい。 (3ヶ月に一度)
- ・汚れがひどい時は、中性能フィルター2(赤)以外は、 ぬるま湯等で洗浄し自然乾燥してください。
- ・中性能フィルター2(赤)は、<u>洗浄されますと効果が</u> 低下する事もありますので水洗いはしないでください。
- ・フィルターは消耗品となりますので、一年に一度の割合で ご購入ください。

【オプション品;高性能フィルター】

高性能フィルターは、使い捨てタイプです。 新しいフィルターと交換してください。

フィルター押さえ


・交換フィルターのご注文は 092-947-6158(コールセンター)まで ご連絡ください。


使用済:高性能フィルター

・フィルター押さえを上に持ち上げ、 高性能フィルターを取り外してください。

注)高性能フィルターの清掃はできません。 使用済みの高性能フィルターは捨ててください。

お手入れ方法






中性能フィルター2(赤)

中性能フィルター1、2の取り付け方は、 取り出したときの逆の手順でを取り付けて ください。

注)中性能フィルター2には、紫面と赤面がありますが、 機能上、表・裏はありません。

【オプション品;高性能フィルター】




新品:高性能フィルター

・新品の高性能フィルターを取り付けてください。



お手入れ方法





ツメ

(8) 集塵フィルターの取り付け方は、 取り出した時の逆の手順で取り付けてください。


集塵フィルターは、必ずフェースツメ(10ヶ所)に 引っ掛けて取り付けてください。

注)中性能フィルター1、防虫フィルター、集塵フィルターは <u>完全に乾いている事を確認</u>してから取り付けてください。

各フィルターのご注文は 092-947-6158 (コールセンター)までご連絡ください。

B詳細部

【グリルの清掃方法】



中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸した布を固くしぼり、汚れを拭き取ってください。

注)有機溶剤、アルコール、磨き粉等を使用 すると、グリルを傷めます。